

Référence	FT 020
Révision	1.1
Auteur	JP Viskovic
Date	29/04/2008
+ Support	http://support-omron.fr/

Envoi de mail avec ETN21 *

* **Attention** : Les CJ1M-CPUxx-ETN (intégré) ne disposent pas des fonctionnalités **mail** et **socket**



I. Configuration de la carte ETN21

1. Configurez l'adresse IP de la carte ETN21 (cf. [FT015](#))
2. Indiquez l'adresse IP du routeur (coté LAN API)

The screenshots show the configuration interface for the ETN21 card. The main window displays various settings, including IP address (10.62.241.13) and subnet mask (255.255.255.0). A secondary window titled "Insertion d'adresse IP de routage" shows the configuration for the routing table, with the router's LAN IP (10.62.241.1) entered in the "Adresse IP routeur" field. A third window shows the "Table de routeur IP" with the entry 000.000.000.000 010.062.241.001.

Masque optionnel permettant de filtrer les adresses autorisée à accéder à l'API

Adresse IP du routeur

3. Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS du fournisseur d'accès

The screenshot shows the "Configuration serveur DNS" window. The "Adresse IP" field is set to 80.10.246.2. The "N° port" is set to 0, and the "Temporisateur nouvelle tentative" is set to 0 seconds.

Serveur DNS Orange : 80.10.246.2

Consultez :

http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_1216_la+liste+des+serveurs+dns+des+principaux+fai+français.html

4. Spécifiez le nom du serveur SMTP et l'adresse mail que le FAI vous a attribué.

5. Spécifiez le nom du serveur POP ainsi que le mot de passe de connexion.

6. Spécifiez l'adresse du destinataire mail

7. Validez l'un des événements déclencheur d'envoi de mail (1 à 8)

8. L'activation du CIO100.00 déclenchera l'envoi du journal d'erreur de l'API